尺寸:75x65mm
折叠方式:风琴式
材质:100g书纸

iGene

Lenovo
联想控股股份有限公司

击音真无线耳机
使用说明书

使用本产品前请仔细阅读说明书

产品清单



①充电盒 ②耳机 ③充电线 ④耳帽 ⑤说明书

开始使用

1. 激活耳机
使用5V ⎓1A充电头给电池仓充电激活耳机
注: 充电时，充电仓指示灯为红灯快闪，直至灯灭后(充满电)，即可使用

2. 配对耳机
将两个耳机取出充电仓，左右耳自动配对

3. 连接手机
打开手机蓝牙，搜索蓝牙设备名“Music Pods”后，点击连接即可
注: 部分手机会提示是否同意配对该耳机，点击“配对”即可完成连接

功能介绍

蓝牙名称：Music Pods

开机
1. 关机状态下长按左耳机或右耳机触摸键约4秒开机
2. 充电仓开盖（断开充电）可自动开机回连

关机
1. 开机状态下长按左耳机或右耳机触摸点约8秒
2. 把耳机放入充电仓盖上盖后充电，自动关机

开盖即连
打开电池仓上盖：耳机开机，进入广播状态，可连接手机
关闭电池仓上盖：耳机关机，手机连接断开，进入充电状态

电话
取消拨号：拨号中，双击任一耳机触摸键，取消拨号

接听电话：来电时，双击任一耳机触摸键，接听来电
拒绝接听：来电时，长按任一耳机触摸键2秒，拒接对方来电
挂断电话：双击任一耳机触摸键，可结束通话

语音助手
开启语音助手：三击任一耳机触摸键
关闭语音助手：单击任一耳机触摸键
注: 苹果手机会开启Siri，安卓手机会根据手机自带语音助手功能开启

游戏模式
开启游戏模式：长按任一耳机4-6秒后，松开
退出游戏模式：长按任一耳机4-6秒后，松开
注: 开启游戏模式，会让画音更加同步，达到无感知延迟的效果
退出游戏模式，会更加聚焦音乐的沉浸式高清体验
游戏模式下不建议使用音乐功能

播放音乐
播放/暂停：播放音乐时，单击任一耳机触摸键，播放/暂停

品牌保修 贴心无忧

品牌名称	iGene
产品型号	music
购机日期	
用户姓名	
联系电话	
用户地址	
保修问题	

上 一 曲：音乐播放状态，双击左耳触摸键可切换上一曲
下 一 曲：音乐播放状态，双击右耳触摸键可切换下一曲

清空配对信息
1. 在耳机开机状态下，长按左/右耳机触摸键
2. 当听到提示关机后，不要松开手
3. 直至听到“开机”提示音后，即清空左耳配对信息

充电说明
耳 机 充 电：耳机放回充电仓，合上电池仓上盖，即可自动充电
电池仓充电：使用5V ⎓1A充电头

电池仓充电指示灯说明
耳机充电中：红灯常亮
耳机充满电：红灯灭
充电仓充电：红灯闪烁
充电仓充满电：红灯常亮

注意事项

健康和安全
1. 若本产品出现明显损伤，请停止使用；
2. 请不要长时间大音量听音使用；
3. 请不要在驾驶或其他需要注意力集中的活动时使用；
4. 雷雨时，请不要在户外使用本产品；
5. 请不要让12以下儿童或宠物玩耍本产品以免误食造成危险。

产品保护
1.请在常温下保存产品，保持干燥，避免长时间暴露在高、低温下或潮湿的环境中；
2.请使用原装或认证充电线；
3.请勿把产品投入水中；
4.产品内置锂电池，电池成分会因周围的温度产生变化，请勿在温度过低或温度过高的环境下使用；否则会对电池产生永久性损坏。

常见问题

1. 为什么左右耳机没办法连接成功?
Re：左右耳机配对连接的时候连接距离要求较近，请保持耳机靠近状态下进行配对连接。配对成功后可以正常使用。

2. 是否可以使用快充充电头给充电仓充电?
Re：请使用5V ⎓1A充电头进行充电，大功率充电设备有可能会导致产品损坏。

保修说明

敲敲科技售后服务承诺：严格依据《消费权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
1. 消费者自购买之日起7日内，产品发生性能故障，消费者可以选择

退货、换货或修理。
2.消费者自购买之日起15日内，产品发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
3.消费者自购买之日起1年内，产品发生性能故障，经由本公司技术人员证实该机属正常使用下发生故障，将提供免费保修服务 。
4.下列情况下，本公司提供维修服务，但根据实际情况收取相关零件及人工费。
① 因错误操作，疏忽使用或不可抗拒原因，导致机件损坏。
② 产品在本公司维修前，曾被第三方维修机构维修。
③ 从购买之日起计算，已超出保修期范围，或人为损坏。
5. 请妥善保存保修卡，在下列情况下，本公司无法提供维修服务。
① 保修卡与保修卡正本相关的销售凭证，所记载的内容与产品不符。
② 保修卡的内容被涂改，内容模糊不清甚至无法辨认。
6. 此保修卡提供的免费服务并不包括附件及其他装饰物的项目。
7. 保修服务不包括运输费用和上门服务费用。

最终解释权归敲敲科技所有